

# 安全運営マニュアル

## 対象製品

長さ 2.85m × 幅 2.54m × 高さ 1.65m アスレチックスライダー

### 1. はじめに

本マニュアルは、アスレチックスライダーの安全な設置・運営を行うためのガイドラインです。  
使用者（未就学児～小学校低学年）の安全を最優先とし、運営スタッフ全員が本内容を理解・遵守してください。

### 2. 設置について

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 設置場所 | <input type="checkbox"/> 設置手順 |
| ・屋内外いずれも可（天井高 2m 以上推奨）        | ・設置人数：1 名で設置可能                |
| ・平坦な場所に設置（傾斜・段差不可）            | ・設置時間：約 5～10 分                |
| ・周囲に 50cm 以上の安全スペースを確保        | ・電源：AC100V（家庭用コンセント対応）        |
| ・雨天・強風（風速 7m/s 以上）時は使用中止      | ・付属ブロワーを接続し、連続送風運転で常時膨張を維持    |
|                               | ・室内の場合、滑り止めマットや吸音対策を推奨        |

### 3. 利用ルール

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 利用条件     | <input type="checkbox"/> 禁止行為 |
| ・対象年齢：3～8 歳                       | ・滑り台からの飛び降り・逆走                |
| ・最大同時利用人数：4 名まで                   | ・バスケットゴールへのぶら下がり              |
| ・利用中は常時スタッフ 1 名以上の監視が必要           | ・他者との接触プレイ（押す・跳ね飛ばす）          |
|                                   | ・外壁へのよじ登り／バウンサー外への飛び出し        |
| <input type="checkbox"/> 利用前の確認事項 |                               |
| ・靴、アクセサリー、時計、鋭利な物は全て外す            |                               |
| ・食べ物・飲み物の持ち込み禁止                   |                               |
| ・スライダー上では押し合い・逆走をしないよう声かけ         |                               |

### 4. 緊急対応

- |                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> トラブル時（送風停止・転倒等） | <input type="checkbox"/> 怪我・体調不良時 |
| ・即時、遊具内から全員を安全に退出させる                     | ・すぐに利用を中止し、状況確認                   |
| ・電源・ブロワー・接続部の確認                          | ・応急処置 → 必要に応じて保護者・救急へ連絡           |
| ・再開時は「完全に膨らんでいる状態」「固定確認」の 2 点を徹底         | ・事故報告書（別紙）に記録、責任者と共有              |

### 5. 使用後の撤去

- ・電源を切り、空気が抜けた後に折りたたむ
- ・本体に水分・汚れがあれば拭き取り
- ・送風機・電源コード・バスケットリング等の付属品を確認
- ・全ての備品を収納袋・ケースへ整理