

# 安全運営マニュアル

## 対象製品

長さ 366cm × 幅 458cm × 高さ 214cm エア遊具バウンサー

### 1. はじめに

本マニュアルは、エア遊具バウンサーを安全に設営・運営するためのガイドラインです。  
利用者(主に小さなお子さま)の安全確保を最優先に、運営スタッフ全員が内容を把握・実施してください。

### 2. 設置について

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 設置場所の条件   | <input type="checkbox"/> 設営手順のポイント  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・屋外・屋内いずれも可(屋内では天井高にご注意ください)</li><li>・平坦で硬い場所(芝・土・アスファルト・フロアなど)</li><li>・周囲に 1m 以上の安全スペースを確保すること</li><li>・雨天時は使用中止。風速が 7m/s 以上の場合も利用不可</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・設営スタッフ：1~2 名で可能</li><li>・付属の送風機を接続し、常時送風運転を行う</li><li>・本体をペグまたはウェイトで 4 点以上確実に固定</li><li>・電源は AC100V(一般家庭用コンセントで対応可能)</li></ul> |

### 3. 利用ルール

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 利用条件   | <input type="checkbox"/> 禁止事項  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・年齢：3 歳以上(対象年齢未満の利用不可)</li><li>・同時利用可能人数：最大 6 名まで</li><li>・保護者またはスタッフによる常時監視が必須</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ジャンプによる接触・押し合い・暴れる行為</li><li>・外からの飛び乗りや無理な出入り</li><li>・製品の外壁・送風口・コード類への接触</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> 利用前の確認事項   |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・靴、アクセサリー、眼鏡、鋭利な物はすべて外す</li><li>・食べ物・飲み物の持ち込み禁止</li><li>・必ず順番を守って出入りするよう誘導</li></ul>      |  |

### 4. 緊急時の対応

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 送風が止まった場合  | <input type="checkbox"/> 怪我・トラブルが発生した場合  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・すぐに全員を遊具から退避させる</li><li>・電源やブローの状態を確認し、復旧可能であれば再運転</li><li>・安全が確認できるまで利用を再開しない</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・利用を中止し、安全確保を最優先</li><li>・応急処置を行い、必要に応じて救急要請</li><li>・関係者へ報告し、事故報告書(様式あり)を記録</li></ul> |

### 5. 使用後の撤去

- ・電源を切り、空気を完全に抜いてから折りたたむ
- ・汚れや水分がある場合は必ず拭き取り
- ・付属品(送風機・ペグ・コードなど)を確認・収納
- ・輸送袋やケースにて丁寧に梱包